

– Reinigung, Schutz und Pflege –
Pflegeanleitung geprüft nach DIN 51130



Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr (LFGB-geprüft).

Periodische Grundreinigung: **R155 Grundreiniger** - säurefrei
zum Erhalt der Rutschsicherheit, d.h. ca. 20-mal mit P324 wischen
und dann eine leichte Bürstenreinigung mit R155 durchführen.

Dieses Pflegesystem wurde durch die LGA-Würzburg geprüft.

©MÖLLER STONE CARE D-05.14