

Pflegeanleitung für **ALBERSDORF GEBÄNDERT**

© www.Deutsches-Natursteinarchiv.de

© www.natursteinonline.de

cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr (LFGB-geprüft).

©MÖLLER STONE CARE D-05.14