

**– bruchrau – geflammt – gestockt –**  
Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)



Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

**VERFUGUHILFE**

|                          |             |                             |                                               |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Vor dem Verfugen:</b> | <b>S245</b> | <b>Verfugungs-Protector</b> | Ergiebigkeit: ca. 10-15 m <sup>2</sup> /Liter |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|

**REINIGUNG**

|                                 |                                                    |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Bauschmutz:</b>              | <b>R155 Grundreiniger</b> - säurefrei              | Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter |
| <b>leichter Zementschleier:</b> | <b>R183 Natursteinreiniger</b> - Zementschleier-Ex | Ergiebigkeit: ca. 5-30 m²/Liter  |
| <b>starker Zementschleier:</b>  | <b>R169 Steinreiniger</b> - spezial                | Ergiebigkeit: ca. 10-60 m²/Liter |
| <b>Flecken:</b>                 | siehe Fleckentfernungsliste                        |                                  |

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

## SCHUTZ – innen und außen

|                                |             |                                                       |                                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ohne Farbvertiefung:</b>    | <b>S232</b> | <b>Fleckschutz</b> - wassergelöst (innen und außen)   | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter |
| <b>geringe Farbvertiefung:</b> | <b>S234</b> | <b>Fleckschutz</b> - Top-Effekt (innen und außen)     | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter |
| <b>Farbvertiefung:</b>         | <b>S244</b> | <b>Fleckschutz</b> - farbvertiefend (innen und außen) | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter |

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr (LFGB-geprüft).

**PFLEGE** – *innen und außen*

|                             |                                                                                                 |                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Regelmäßige Pflege:</b>  | <b>R155 Grundreiniger</b> - säurefrei<br>je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt | Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter |
| <b>Grünverschmutzungen:</b> | <b>R170 Aussenreiniger</b>                                                                      | Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter  |

**ALTBELÄGE**

|                                            |             |                                  |                                  |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Pflegemittel- und Schmutzschichten:</b> | <b>R155</b> | <b>Grundreiniger</b> - säurefrei | Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter |
| <b>Wachsschichten:</b>                     | <b>R154</b> | <b>Lösefix</b> - wasserlöslich   | Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter  |

**Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbläße. Eventuell zweimal reinigen.** Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

**UMWELTSCHUTZ**

**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**

©MÖLLER STONE CARE D-05.14