

**– bruchrau – geflammt – gestockt –**  
Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)



Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

|                          |                                     |                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Vor dem Verfugen:</b> | <b>S245    Verfugungs-Protector</b> | Ergiebigkeit: ca. 10-15 m²/Liter |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

**Flecken:** siehe Fleckentfernungsliste

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

**Farbvertiefung:** **S244 Fleckschutz** - farbvertiefend (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr (LFGB-geprüft).

**Grünverschmutzungen:** R170 Aussenreiniger Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

**Wachsschichten:** R154 Lösefix - wasserlöslich Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

**Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen.** Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**

©MÖLLER STONE CARE D-05.14