

Pflegeanleitung für
PRETO REDENCAO 28.16
– bruchrau – geflammt – gestockt –
Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)



Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

Vor dem Verfugen:	S245 Verfugungs-Protector	Ergiebigkeit: ca. 10-15 m²/Liter
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

S245 **Verfugungs-Protector**

Ergiebigkeit: ca. 10-15 m²/Liter

REINIGUNG

Bauschmutz: **R155 Grundreiniger - säurefrei** Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

leichter Zementschleier: **R183** Natursteinreiniger - Zementschleier-Ex Ergiebigkeit: ca. 5-30 m²/Liter

starker Zementschleier: R169 **Steinreiniger- spezial** Ergiebigkeit: ca. 10-60 m²/Liter

Flecken: siehe Fleckentfernungsliste

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

SCHUTZ – innen und außen

ohne Farbvertiefung:	S232 Fleckschutz - wassergelöst (innen und außen)	Ergiebigkeit: ca. 5-20 m ² /Liter
-----------------------------	--	--

geringe Farbvertiefung: **S234 Fleckschutz** - Top-Effekt (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter

Farbvertiefung: **S244 Fleckschutz** - farbvertiefend (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr (LFGB-geprüft).

PFLEGE – innen und außen

Regelmäßige Pflege: R155 Grundreiniger - säurefrei Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt

Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

Grünverschmutzungen:	R170	Aussenreiniger	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter
-----------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------------

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

ALTBELÄGE

Pflegemittel- und

Schmutzschichten: R155 Grundreiniger - säurefrei Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter

Wachsschichten: R154 Lösefix - wasserlöslich Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.

©MÖLLER STONE CARE D-05.14