

**– bruchrau – geflammt – gestockt –**  
Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)



Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

## ©MÖLLER STONE CARE D-05.14