
HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK-Cleaning-HMK-Protection-HMK-Maintenance-HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK

MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

**MOELLER STONE CARE**



# *Pflegeanleitung für*
# *CEPPO DI GRE* 77.4
## *– feingebürstet – feingeschliffen – poliert –*
*Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)*

## *VORAUSSETZUNGEN*

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).
Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen.
Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.
Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.
Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

## *REINIGUNG*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bauschmutz:** | **R155** | **Grundreiniger** - säurefrei | Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter |
| **Flecken:** | siehe Fleckentfernungsliste | | |

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

## *SCHUTZ – innen und außen*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ohne Farbvertiefung:** | **S232** | **Fleckschutz** - wassergelöst | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter |
| **geringe Farbvertiefung:** | **S234** | **Fleckschutz** - Top-Effekt | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter |
| **Farbvertiefung:** | **S244** | **Fleckschutz** - farbvertiefend | Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter |

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft).

## *PFLEGE – innen und außen*

| | | |
|---|---|---|
| **Regelmäßige Pflege:** | **P324** | **Edel-Steinseife** - Wischpflege (Naturprodukt)<br>dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser). |
| **Stark beanspruchte Flächen:**<br>-nur für innen geeignet- | **P319** | **Marmor- und Granit-Polish**<br>dem Wischwasser zugeben (ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser),<br>d.h. ca. fünfmal mit P324, dann einmal mit P319 wischen. |
| **Periodische Grundreinigung:** | **R155** | **Grundreiniger**- säurefrei<br>periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen. |

## *ALTBELÄGE*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pflegemittel- und Schmutzschichten:** | **R155** | **Grundreiniger** - säurefrei | Ergiebigkeit: ca. 10-30 m²/Liter |
| **Wachsschichten:** | **R154** | **Lösefix** - wasserlöslich | Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter |

**Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen.** Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „**Schutz**“ beschrieben.

## *UMWELTSCHUTZ*

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.
**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Auflistung der Produkte erfolgte auf Basis der technischen Angaben in der Online-Naturstein-Datenbank (INSK). Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

*©MOELLER STONE CARE D-05.14*